



MAB 455SB
MAB 485SB
MAB 525SB

UNITEC

www.csunitec.com



Zum Verstellen der Maschine bei aktivierter Magnetfunktion lösen Sie den Klemmhebel und bringen den Bohrer in die gewünschte Bohrposition. Nachdem die Maschine positioniert wurde betätigen Sie die Klemmung in die entgegengesetzte Richtung.



- Bitte beachten Sie:
- > Die Exzenterklemmung kann in beide Richtungen betätigt werden.
 - > Benutzen Sie keine zusätzlichen Hilfsmittel wie Aufsteckrohre oder Zangen zur Betätigung der Klemmung.
 - > Beim Einlegen der Maschine in den Transportkoffer lösen Sie bitte die Exzenterklemmung.

To adjust the machine with an activated magnet, loosen the eccentric clamp and bring the core drill in the desired drilling position. After the machine is positioned properly, turn the eccentric clamp in the opposite direction.



- Please Note:
- > The eccentric clamp can be operated in both the directions.
 - > Do not use other tools such as pliers or pipes for operating the clamp.
 - > While keeping the machine back in the carry case, always loosen eccentric clamp.

Para ajustar la máquina con función magnética activada suelte Usted el palanca de apriete y coloque la fresa en la posición de taladrado deseado. Trás haber posicionado la máquina, active Usted la palanca en la dirección opuesta.



- Por favor observe :
- > La arandela excéntrica puede girarse en las 2 direcciones.
 - > No utilicen ningún instrumento técnico adicional como tubos acoplables o alicates para la activación de la palanca.
 - > Al colocar la máquina en la maleta de transporte suelte Usted por favor la arandela excéntrica.